

IVECO

TurboStar

190-48



57-60



hachette

57 - Das zweite rechte Zwillingssrad des Sattelauflegers (2)



Bauteile

- 57A** Innenreifen
- 57B** Äußerer Teil der Felge
- 57C** Innerer Teil der Felge
- 57D** Mittelteil der Felge

Schrauben

- PS02** zehn Schrauben (2,3x4 mm)




1 Verbinden Sie die beiden Felgenabschnitte miteinander, wie durch die Pfeile oben angedeutet. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben.



2 Lassen Sie den Reifen einige Minuten lang in heißem Wasser einweichen, damit er weicher wird, und setzen Sie die Felge ein. Wenn Sie fertig sind, müssen die Reifenkanten perfekt auf beide Felgenflächen passen.

3 Nehmen Sie jetzt das äußere Rad des zweiten rechten Zwillingsrads des Sattelauflegers wieder zur Hand, das Sie in Bauphase 56 montiert haben. Verbinden Sie das äußere Rad mit dem inneren Rad, wie auf dem Foto angedeutet. Verwenden Sie drei PS02-Schrauben, um die beiden Räder miteinander zu verbinden.




4 Positionieren Sie das Mittelteil der Felge in der Mitte des inneren Reifens. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben aneinander.



5 So sieht das zweite rechte Zwillingsrad des Sattelauflegers am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es zusammen mit den übrigen Teilen sorgfältig auf.



58 - Bauteile des rechten hinteren Kotflügels



Bauteile

- 58A** Hintere Haltung des rechten hinteren Kotflügels der Zugmaschine
- 58B** Schmutzfänger
- 58C** Scheinwerferglas
- 58D** Gehäuse des Scheinwerfers
- 58E** Halterung des Scheinwerfers
- 58F** Radanschlagkeil
- 58G** Sicherheitsriemen des Keils


- 58H** Befestigungselement für das Fahrgestell
- 58I** LED des Scheinwerfers

Schrauben


- PS05** vier Schrauben (2,3x4 mm)
- PS14** drei Schrauben (1,8x4 mm)
- PS17** drei Schrauben (1,8x3 mm)



1 Nehmen Sie den rechten hinteren Kotflügel der Zugmaschine wieder zur Hand, an dem Sie in Bauphase 51 gearbeitet haben. Stecken Sie die gebohrten Zapfen des Schmutzfängers in die Löcher im Kotflügel. Ziehen Sie anschließend zwei PS17-Schrauben von innen fest, um die Teile zu fixieren (rote Pfeile).




2 Montieren Sie die Halterung des Schweinwerfers am Scheinwerfergehäuse, wie auf dem Foto gezeigt.



3 Setzen Sie die LEDs in die Scheinwerfergruppe ein, wie durch die Pfeile angedeutet.

4 Verbinden Sie den Scheinwerfer mit der hinteren Halterung des Kotflügels. Befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie zwei PS14-Schrauben in den entsprechenden Löchern festziehen (rundes Bild).






5 Verbinden Sie die hintere Halterung mit dem Kotflügel, indem Sie die beiden Laschen der Halterung in die rechteckigen Öffnungen des Kotflügels stecken. Fixieren Sie die Teile, indem Sie zwei PS05-Schrauben von innen festziehen.

6 Setzen Sie den Radanschlagkeil an der entsprechenden Stelle der hinteren Halterung des Kotflügels ein. Bringen Sie anschließend den Sicherungsriemen des Keils wie auf dem Foto angedeutet an.



7 Bringen Sie das Befestigungselement des Fahrgestells auf dem Stift der hinteren Halterung des Kotflügels an. Befestigen Sie die Teile, indem Sie eine PS05-Schraube in dem durch den Pfeil markierten Loch anziehen (rundes Bild).



8 Richten Sie das Scheinwerferglas wie gezeigt aus und bringen Sie es an seinem Gehäuse an.



9 So sieht der rechte hintere Kotflügel der Zugmaschine am Ende dieser Bauphase aus.



59 - Das rechte Zwillingssrad der Zugmaschine (2)



Bauteile

- 59A** Innenreifen
- 59B** Innerer Teil der Felge
- 59C** Äußerer Teil der Felge
- 59D** Mittelteil 1
- 59E** Mittelteil 2

Schrauben

- DS01** elf Schrauben (2,3x4 mm)



- 1** Verbinden Sie die beiden Felgenabschnitte miteinander, wie durch die Pfeile oben angedeutet. Befestigen Sie die Teile mit drei DS01-Schrauben aneinander.




- 2** Lassen Sie den Reifen einige Minuten lang in heißem Wasser einweichen, damit er weicher wird, und setzen Sie die Felge ein. Wenn Sie fertig sind, müssen die Reifenkanten perfekt auf beide Felgenflächen passen.



3 Nehmen Sie jetzt das äußere Rad wieder zur Hand, das Sie in Bauphase 52 montiert haben. Die Felge dieses Rads hat einen gebohrten Zapfen (roter Pfeil) und einen Stift (blauer Pfeil), die in die Aussparungen auf der inneren Felge eingesteckt werden müssen (rot und blau eingekreist). Verbinden Sie die beiden Räder entsprechend dieser Elemente miteinander.



4 Befestigen Sie die beiden Räder aneinander, indem Sie vier DS01-Schrauben in den durch die Pfeile markierten Löchern anziehen.



5 Setzen Sie das Mittelteil I der Felge in das Zwillingrad ein, wie durch die roten Pfeile angedeutet. Achten Sie dabei darauf, dass die Kerben an den beiden Teilen (blaue Pfeile) aneinander ausgerichtet sind.

6




6 Ziehen Sie drei DS01-Schrauben wie gezeigt fest, um die Teile zu fixieren.

7



7 So sieht das erste rechte Zwillingsrad der Zugmaschine am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit der Radkappe, die Sie in Bauphase 52 erhalten haben, und Teil 2 des Felgenmittelteils an einem sicheren Ort auf.

60 - Bauteile des Fahrgestells der Zugmaschine




Bauteile

- 60A** Rechter hinterer Querträger
- 60B** Querstrebe
- 60C** Schlauch
- 60D** Druckregler
- 60E** Halterung


Schrauben

- DS23** drei Schrauben (1,8x3,5 mm)
- DS26** zwei Schrauben (1,8x3 mm)
- PS20** vier Schrauben (2,3x5 mm)

1





- 1** Richten Sie den hinteren rechten Querträger wie gezeigt aus und stecken Sie die größere Öse der Querstrebe wie angedeutet auf den Stift des Querträgers. Befestigen Sie die Teile mit einer DS26-Schraube, aber ziehen Sie sie nicht ganz fest: Die Querstrebe muss sich ungehindert drehen können.



2 Bringen Sie den Druckregler wie gezeigt an der Innenseite des Querträgers an.


Befestigen Sie die Teile mit zwei DS23-Schrauben aneinander.

3 Stecken Sie ein Ende des Schlauchs auf den Stift an der Innenseite des Querträgers, auf den der Pfeil im rechteckigen Foto weist. Befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs auf dem Stift des Druckreglers (rundes Foto).



4 Verbinden Sie die Halterung wie durch die gestrichelten Pfeile angedeutet mit dem Querträger. Halten Sie die Bauteile in Position, drehen Sie den Querträger um und ziehen Sie eine PS20-Schraube fest (rundes Bild).

5



5 Nehmen Sie den rechten hinteren Kotflügel der Zugmaschine wieder zur Hand, an dem Sie in Bauphase 58 gearbeitet haben. Verbinden Sie den Kotflügel mit dem hinteren Querträger, wie gezeigt. Führen Sie das LED-Kabel durch die rechteckige Öffnung des Querträgers, auf die der Pfeil weist (rundes Bild).



6 Fixieren Sie die Teile, indem Sie von der Innenseite des hinteren Querträgers zwei PS20-Schrauben festziehen.

7 So sieht der rechte hintere Kotflügel aus, nachdem er mit dem rechten hinteren Querträger verbunden wurde.

