


DER FAHRERSITZ (II)

Die Rückenlehne des Fahrersitzes wird zusammengefügt und mit dem Sitz verbunden. Das Verstellrad zum Verändern des Rückenlehnenwinkels wird angebracht.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
82A	Rückenlehnenpolster	TPR
82B	Rückenlehne	ABS
82C	Rückwand	ABS
82D	Verstellrad	ABS



Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	1+1	1,7 x 5 mm
FP	4+1	2,0 x 4 mm

SCHRITT 1 // KOMPLETTIERUNG DES FAHRERSITZES



01 Nehmen Sie die Rückenlehne **82B** und fügen Sie sie mit dem Rückenlehnenpolster **82A** zusammen, wie angedeutet. Zur Befestigung werden die sechs T-förmigen Zapfen an der Rückseite des Polsters durch die entsprechenden Schlitze der Rückenlehne geführt.



02 Die Rückenlehne **82B** ist auf der Rückseite des Polsters **82A** angebracht. Nehmen Sie die Rückwand **82C** und führen Sie sie zur Rückseite der Rückenlehne, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben **FP** bereit.




03 Die Rückwand **82C** ist auf der Rückseite der Rückenlehne platziert. Fixieren Sie die beiden Teile mit den vier Schrauben **FP** aneinander, wie abgebildet.



04 Legen Sie eine Schraube **CP** bereit. Stellen Sie die mit der 81. Bauanleitung gefertigte Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die beiden Zapfen der Rückenlehne **82B** zu den Aufnahmen des Sitzgestells **81C**, wie es die Pfeile andeuten.



05 Auf der linken Seite des Sitzes werden das Gestell **81C** und die Rückenlehne **82B** mit der Schraube **CP** aneinander befestigt. Auf der rechten Seite des Gestells wird das Verstellrad **82D** angebracht (Detailbild).



DAS BAUERGBNIS



Der Fahrersitz ist komplettiert: Die Rückenlehne wurde zusammengebaut und mit dem Sitzgestell verbunden.