

# DAS FAHRERHAUS

Die Kabel mit den Deckenlichtschaltern werden von der Kabelverlängerung getrennt. Die beiden Deckenlichtschalter werden im Fahrerhaus angebracht.




## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
102A	Fahrerhaus	Zink

## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
NM	2+1	2,0 x 7 mm


## SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER DECKENLICHTSCHALTER




**01** Legen Sie das Kabel mit den beiden Deckenlichtschaltern **51M** auf Ihre Arbeitsplatte. Für die Bauschritte dieser Bauanleitung müssen die beiden Enden mit den Schaltern vom Rest des Kabels getrennt werden: Die beiden Pfeile weisen auf die Stellen.




**02** Die beiden Enden mit den Schaltern sind vom Rest des Kabels getrennt: Alle drei Bauteile werden weiterhin mit **51M** bezeichnet. Die beiden Schalter sind vollkommen identisch.



**03** Stellen Sie das Fahrerhaus **102A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie einen der beiden Schalter **51M** und führen Sie ihn zur Aussparung an der rechten hinteren Ecke des Fahrerhauses, wie es der Pfeil andeutet.



**04** Fügen Sie den Schalter **51M** in die Aussparung an der rechten hinteren Ecke des Fahrerhauses **102A** ein. Der Schalter, auf den der Pfeil weist, sitzt in dem Schlitz des Fahrerhauses. Fixieren Sie das Bauteil mit einer Schraube **NM**.



**05** Der andere Schalter **51M** wird in die Aussparung an der linken hinteren Ecke des Fahrerhauses **102A** eingefügt und ebenfalls mit einer Schraube **NM** befestigt. Auch hier muss der Schalter aus dem Schlitz des Fahrerhauses herausragen: Der Pfeil weist auf den Schalter.

## DAS BAUERGESBIS



Die beiden Deckenlichtschalter sind innen an der Rückseite des Fahrerhauses angebracht.